


PALETTE POUR LA MANUTENTION DE BOUTEILLES DE GAZ



MANUEL D'UTILISATION ET MAINTENANCE

Index

1 . INDICATIONS GÉNÉRALES

1.1 Légende

2 . INDICATIONS SUR LA SÉCURITÉ

3 . INFORMATIONS TECHNIQUES

4 . DESCRIPTION DU PRODUIT


4.1 Construction

5 . FONCTIONNEMENT

5.1 Transport avec chariot élévateur

5.2 Transport avec grue

6 . MAINTENANCE ET CONTRÔLES ROUTINIERS





1 . INDICATIONS GÉNÉRALES

Ces instructions s'appliquent aux palettes pour le transport de bouteilles de gaz et contiennent toutes les données nécessaires pour leur utilisation correcte.

Les indications et les dispositions de ces instructions doivent être observées et respectées.

Conserver ces instructions correctement.

Elles sont destinées à une utilisation pratique et devraient être à disposition de l'opérateur sur le lieu d'utilisation.

Aucune modification, addition ou transformation du produit ne peut être apportée sans l'autorisation du fabricant.

En cas de modifications non autorisées, le fabricant n'assume aucune responsabilité et la garantie est annulée.

1.1 Légende

Nelle istruzioni sono utilizzati per i pericoli le denominazioni ed i simboli che seguono:



Indications de danger

Indique les dangers potentiels pour la santé des personnes



Indications

Indique les dangers potentiels directs pour les personnes



Indications techniques

Informations importantes pour une utilisation correcte du produit

2 – INDICATIONS SUR LA SÉCURITÉ



L'opérateur doit avoir, connaître et observer le contenu du présent manuel



Il est interdit d'utiliser des flammes nues



Il est interdit de fumer

3 - INFORMATIONS TECHNIQUES

Modèle N. bouteilles diam. 230 mm. Dimensions externes


PB012Z 12 1030 X 805 X 1225 mm

4 – DESCRIPTION DU PRODUIT

- Caisse zinguée à chaud pour le stockage et le dépôt de bouteilles vides ou pleines
- Mobile avec grue ou chariot élévateur
- Capacité de 12 bouteilles de 50 L chacune Ø 230 mm
- Dimensions L x P x H (mm): 1030 x 805 x 1225
- Rampe basculante



4.1 - Représentation technique




4.2 - Utilisation

La palette sert au transport interne avec un chariot élévateur à fourche de bouteilles de gaz sous pression.

En utilisant des crochets pour grue, il peut également être déplacé avec un équipement de levage.

La rampe basculante facilite les opérations de chargement et de déchargement.



5 - FONCTIONNEMENT

5.1 Transport avec chariot élévateur

- Utiliser des moyens appropriés et d'une capacité suffisante
- Assurer les bouteilles contre la chute à l'aide de la tige de sécurité
- Enfourcher la palette avec le chariot en insérant les fourches dans les poches appropriées
- Aligner horizontalement la palette



La palette porte-bouteilles ne peut être transportée que lorsqu'elle est complètement chargée.

5.2 TRANSPORT AVEC GRUE

- Utiliser des moyens appropriés et d'une capacité suffisante
- Assurer les bouteilles contre la chute à l'aide de la tige de sécurité
- Fixer et attacher la palette aux crochets appropriés en utilisant des systèmes d'arrimage appropriés



Ne pas passer sous des charges suspendues.

La palette porte-bouteilles ne peut être transportée que lorsqu'elle est complètement chargée.

6 - CONTRÔLES, ENTRETIEN RÉGULIER

- Effectuer des vérifications périodiques au moins une fois par an
- Effectuer des vérifications extraordinaires après des événements qui pourraient avoir une incidence sur la capacité de charge et après des opérations de maintenance corrective.
- Rédiger et tenir à jour une liste de vérification en tant que preuve des vérifications effectuées.
- Vérifier périodiquement l'absence de dommages ou de corrosion